



**eil-zurr®**

**EINFACH, SCHNELL UND SEHR SICHER**  
Transportbefestigung BMW SET 12 vorne, Patent-Nr.: EP2628635  
**Bedienungsanleitung eil-zurr® BMW SET 12 vorne**

**ACHTUNG:**

eil-zurr® BMW ist ausschließlich als Transportbefestigung für BMW Motorräder mit einer offenen Hohlachse geeignet.  
eil-zurr® BMW ist nicht für den Verbleib am Motorrad im Fahrbetrieb konzipiert.

Bitte keine Hilfsmittel, wie z.B. Zangen oder sonstige Werkzeuge verwenden.  
Alle Originalteile des Motorrads, wie Sicherungs-, Fixier- und Abdeckschrauben die vor dem Transport herausgeschraubt werden, müssen nach dem Transport wieder angebracht bzw. Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) angezogen werden.

Die Hohlachse am Motorrad vor Montage des eil-zurr® von Verschmutzungen befreien.  
Das eil-zurr® besteht aus hochfestem Aluminium und ist sehr präzise gearbeitet.  
Das eil-zurr® bitte stoßsicher aufbewahren.  
Die Gewinde der eil-zurr® sind mit Kupferpaste vorbehandelt.  
Bitte Gewinde regelmäßig reinigen und ab und zu Kupferpaste dünn auftragen.

**1. Montage des eil-zurr® BMW-SET 6 vorne:**

**Sechskantschraube auf der in Fahrtrichtung linken Seite herausdrehen.** Männliches Teil, in Fahrtrichtung link Seite, von Hand, bis Anschlag **eindreihen**. Weibliches Teil der eil-zurr®-Achse (lange Hälfte) auf die gegenüber Liegende Seite einschieben und von Hand bis Anschlag **eindreihen**.

**2. Entfernen des eil-zurr® BMW-SET 6 vorne:**

Das weibliche Teil, in Fahrtrichtung rechts, herausdrehen. Männliche Hälfte, in Fahrtrichtung links, von Hand, herausdrehen. Die eil-zurr®-Vorderachse von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.  
**Sechskantschraube Montieren und nach BMW-Angabe (30 Nm) anziehen.**

**Aufbewahrungstasche bestellbar unter Bestell-Nr.: 900.002**

**3. Zurrgurte:**

Bitte verwenden Sie ausschließlich unserer mitgelieferten Verzurr-Gurte.  
Den Gurt durch die vorhandene Schlaufe ziehen, danach die entstehende Öse über den Pilzkopf legen und festziehen.

**Das Losende der Gurte muss mindestens zwei bis drei volle Umdrehungen auf der Spule der Ratsche vor dem Festzurren aufweisen.**

Wir empfehlen Transportsicherungen bei Transporten regelmäßig zu prüfen.

**Ersatzgurte als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 800.001**

Beispielfilm unter <https://www.youtube.com/watch?v=6dXpz6JRozE>

**eil-zurr® ist ein geschütztes Produkt der Firma EiLER**

EiLER / eil-zurr®, Daimler Straße 19, 75433 Maulbronn  
07043 95880-0, [info@eiler.co](mailto:info@eiler.co), [www.eiler.co](http://www.eiler.co)