



**EINFACH, SCHNELL UND SEHR SICHER**  
Transportbefestigung eil-zurr® BMW SET 4 / Patent-Nr.: EP2628635  
**Bedienungsanleitung eil-zurr® BMW SET 4**

**ACHTUNG:**

eil-zurr® BMW ist ausschließlich als Transportbefestigung für BMW Motorräder mit einer offenen Hohlachse geeignet.  
eil-zurr® BMW ist nicht für den Verbleib am Motorrad im Fahrbetrieb konzipiert.

Bitte keine Hilfsmittel wie z.B. Zangen oder sonstige Werkzeuge verwenden.

Alle Originalteile des Motorrads, wie Sicherungs-, Fixier- und Abdeckschrauben die vor dem Transport herausgeschraubt werden, müssen nach dem Transport wieder angebracht bzw. Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) angezogen werden.

Die Hohlachse am Motorrad vor Montage des eil-zurr® von Verschmutzungen befreien.

Das eil-zurr® besteht aus hochfestem Aluminium und ist sehr präzise gearbeitet.

Das eil-zurr® bitte stoßsicher aufbewahren.

Die Gewinde der eil-zurr® sind mit Kupferpaste vorbehandelt.

Bitte Gewinde regelmäßig reinigen und ab und zu Kupferpaste dünn auftragen.

**1. Montage des eil-zurr® BMW SET 4 vorne:**

Männliches Teil auf der in Fahrtrichtung rechten Seite bis Anschlag einschieben.

Weibliches Teil auf der in Fahrtrichtung linken Seite von Hand im Uhrzeigersinn in dem Männlichen Teil eindrehen.

**2. Montage des eil-zurr® BMW SET 4 hinten:**

Männliches Teil auf der in Fahrtrichtung rechten Seite bis Anschlag einschieben.

Weibliches Teil auf der in Fahrtrichtung linken Seite im Uhrzeigersinn von Hand in dem Männlichen Teil eindrehen.

**3. Entfernen des eil-zurr® BMW SET 4 vorne:**

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

**4. Entfernen des eil-zurr® BMW SET 4 hinten:**

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

**Aufbewahrungstasche bestellbar unter Bestell-Nr.: 900.002**

**5. Zurrgurte:**

Bitte verwenden Sie ausschließlich unserer mitgelieferten Verzurr-Gurte.

Den Gurt durch die vorhandene Schlaufe ziehen, danach die entstehende Öse über den Pilzkopf legen und festziehen.

Das Losende der Gurte muss mindestens zwei vollen Umdrehungen auf der Spule der Ratsche vor dem Festzurren aufweisen.

Wir empfehlen Transportsicherungen bei Transporten regelmäßig zu prüfen.

**Ersatzgurte als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 800.001**

Beispielfilm unter <https://www.youtube.com/watch?v=6dXpz6JRozE>

**eil-zurr® ist ein geschütztes Produkt der Firma EILER**

EILER / eil-zurr®, Daimler Straße 19, 75433 Maulbronn  
07043 95880-0, info@eiler.co, www.eiler.co