



EINFACH, SCHNELL UND SEHR SICHER
Transportbefestigung eil-zurr® MVA / Patent-Nr.: EP2628635
Bedienungsanleitung eil-zurr® MVA

ACHTUNG:

eil-zurr® MVA ist ausschließlich als Transportbefestigung für MV Agusta Motorräder mit einer offenen Hohlachse geeignet. eil-zurr® MVA ist nicht für den Verbleib am Motorrad im Fahrbetrieb konzipiert.

Bitte keine Hilfsmittel wie z.B. Zangen oder sonstige Werkzeuge verwenden.
Alle Originalteile des Motorrads, wie Sicherungs-, Fixier- und Abdeckschrauben die vor dem Transport herausgeschraubt werden, müssen nach dem Transport wieder angebracht bzw. Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) angezogen werden.

Die Hohlachse am Zweirad vor Montage des eil-zurr® von Verschmutzungen befreien.
Das eil-zurr® besteht aus hochfestem Aluminium und ist sehr präzise gearbeitet.
Das eil-zurr® bitte stoßsicher aufbewahren.
Die Gewinde der eil-zurr® Steck-Achsen sind mit Kupferpaste vorbehandelt.
Bitte Gewinde regelmäßig reinigen und Kupferpaste dünn auftragen.

1. Montage des eil-zurr® MVA vorne:

Männliches Teil auf der in Fahrtrichtung linken Seite bis Anschlag einschieben.
Weibliches Teil auf der in Fahrtrichtung rechten Seite einschieben und im Uhrzeigersinn von Hand in den Männlichen Teil eindrehen.

2. Montage des eil-zurr® MVA hinten:

Innenliegende Drahtsicherung in Fahrtrichtung rechts entfernen.
Beide Teile in die Hohlachse jeweils links und rechts einschieben und in im Uhrzeigersinn von Hand verschrauben.

3. Entfernen des eil-zurr® MVA vorne:

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

4. Entfernen des eil-zurr® MVA hinten:

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

Aufbewahrungstasche als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 900.002

5. Zurrgurte:

Bitte verwenden Sie ausschließlich unserer mitgelieferten Verzurr-Gurte.
Den Gurt durch die vorhandene Schlaufe ziehen, danach die entstehende Öse über den Pilzkopf legen und festziehen.
Das Losende der Gurte muss mindestens zwei vollen Umdrehungen auf der Spule der Ratsche vor dem Festzurren aufweisen.
Wir empfehlen Transportsicherungen bei Transporten regelmäßig zu prüfen.

Ersatzgurte als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 800.001

Beispielfilm unter <https://www.youtube.com/watch?v=6dXpz6JRoZE>

eil-zurr® ist ein geschütztes Produkt der Firma EiLER

EiLER / eil-zurr®, Daimler Straße 19, 75433 Maulbronn
07043 95880-0, info@eiler.co, www.eiler.co