



EINFACH, SCHNELL UND SEHR SICHER
Transportbefestigung eil-zurr® BMW SET 2 / Patent-Nr.: EP2628635
Bedienungsanleitung eil-zurr® BMW SET 2

ACHTUNG:

eil-zurr® BMW ist ausschließlich als Transportbefestigung für BMW Motorräder mit einer offenen Hohlachse geeignet.
eil-zurr® BMW ist nicht für den Verbleib am Motorrad im Fahrbetrieb konzipiert.

Bitte keine Hilfsmittel wie z.B. Zangen oder sonstige Werkzeuge verwenden.
Alle Originalteile des Motorrads, wie Sicherungs-, Fixier- und Abdeckschrauben die vor dem Transport herausgeschraubt werden, müssen nach dem Transport wieder angebracht bzw. Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) angezogen werden.

Die Hohlachse am Motorrad vor Montage des eil-zurr® von Verschmutzungen befreien.
Das eil-zurr® besteht aus hochfestem Aluminium und ist sehr präzise gearbeitet.
Das eil-zurr® bitte stoßsicher aufbewahren.
Die Gewinde der eil-zurr® sind mit Kupferpaste vorbehandelt.
Bitte Gewinde regelmäßig reinigen und ab und zu Kupferpaste dünn auftragen.

1. Montage des eil-zurr® BMW SET 2 vorne:

Schraube auf der in Fahrtrichtung linken Seite entfernen.
Weibliches Teil auf der in Fahrtrichtung linken Seite im Uhrzeigersinn bis Anschlag von Hand eindrehen.
Männliches Teil auf der in Fahrtrichtung rechten Seite einschieben und bis Anschlag im Uhrzeigersinn von Hand eindrehen.

2. Montage des eil-zurr® BMW SET 2 hinten:

Männliche Hälfte auf der Felgenseite bis Anschlag einschieben. Weibliche Hälfte auf der Kardanseite einschieben und im Uhrzeigersinn mit der Männliche Hälfte von Hand zusammendrehen.

Mitgelieferten O-Ring bitte nur bei BMW Modellen mit Luftgekühltem Boxer-Motor verwenden.

3. Entfernen des eil-zurr® BMW SET 2 vorne:

Die weibliche und männliche Hälfte von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammenschrauben und stoßsicher aufbewahren.

4. Entfernen des eil-zurr® BMW SET 2 hinten:

Die weibliche und männliche Hälfte von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammenschrauben und stoßsicher aufbewahren.

Aufbewahrungstasche als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 900.002

5. Zurrgurte:

Bitte verwenden Sie ausschließlich unserer mitgelieferten Verzurr-Gurte.
Den Gurt durch die vorhandene Schlaufe ziehen, danach die entstehende Öse über den Pilzkopf legen und festziehen.
Das Losende der Gurte muss mindestens zwei vollen Umdrehungen auf der Spule der Ratsche vor dem Festzurren aufweisen.
Wir empfehlen Transportsicherungen bei Transporten regelmäßig zu prüfen.

Ersatzgurte als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 800.001

Beispielfilm unter <https://www.youtube.com/watch?v=6dXpz6JRoZE>

eil-zurr® ist ein geschütztes Produkt der Firma EiLER

EiLER / eil-zurr®, Daimler Straße 19, 75433 Maulbronn
07043 95880-0, info@eiler.co, www.eiler.co