



**EINFACH, SCHNELL UND SEHR SICHER**  
Transportbefestigung eil-zurr® Aprilia / Patent-Nr.: EP2628635  
**Bedienungsanleitung eil-zurr® Aprilia**

**ACHTUNG:**

eil-zurr® Aprilia ist ausschließlich als Transportbefestigung für Aprilia Motorräder mit einer offenen Hohlachse geeignet.

eil-zurr® Aprilia ist nicht für den Verbleib am Motorrad im Fahrbetrieb konzipiert.

Bitte keine Hilfsmittel wie z.B. Zangen oder sonstige Werkzeuge verwenden.

Alle Originalteile des Motorrads, wie Sicherungs-, Fixier- und Abdeckschrauben die vor dem Transport herausgeschraubt werden, müssen nach dem Transport wieder angebracht bzw. Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) angezogen werden.

Die Hohlachse am Zweirad vor Montage des eil-zurr® von Verschmutzungen befreien.

Das eil-zurr® besteht aus Hochfestem Aluminium und ist sehr präzise gearbeitet.

Das eil-zurr® bitte stoßsicher aufbewahren.

Die Gewinde der eil-zurr® Steck-Achsen sind mit Kupferpaste vorbehandelt.

Bitte Gewinde regelmäßig reinigen und Kupferpaste dünn auftragen.

**1. Montage des eil-zurr® Aprilia vorne:**

Männliches Teil auf der in Fahrtrichtung rechten Seite bis Anschlag von Hand einschieben.

Weibliches Teil auf der in Fahrtrichtung linken Seite einschieben und bis Anschlag von Hand eindrehen.

**2. Montage des eil-zurr® Aprilia hinten:**

Männliches Teil auf der linken Seite einschieben, Weibliches Teil auf der rechten Seite einschieben und beide Teile von Hand zusammendrehen.

**3. Entfernen des eil-zurr® Aprilia vorne:**

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

**4. Entfernen des eil-zurr® Aprilia hinten:**

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

**Aufbewahrungstasche als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 900.002**

**5. Zurrgurte:**

Bitte verwenden Sie ausschließlich unserer mitgelieferten Verzurr-Gurte.

Den Gurt durch die vorhandene Schlaufe ziehen, danach die entstehende Öse über den Pilzkopf legen und festziehen.

Das Losende der Gurte muss mindestens zwei vollen Umdrehungen auf der Spule der Ratsche vor dem Festzurren aufweisen.

Wir empfehlen Transportsicherungen bei Transporten regelmäßig zu prüfen.

**Ersatzgurte als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 800.001**

Beispielfilm unter <https://www.youtube.com/watch?v=6dXpz6JRozE>

**eil-zurr® ist ein geschütztes Produkt der Firma EiLER**

EiLER / eil-zurr®, Daimler Straße 19, 75433 Maulbronn  
07043 95880-0, [info@eiler.co](mailto:info@eiler.co), [www.eiler.co](http://www.eiler.co)