



EINFACH, SCHNELL UND SEHR SICHER
Transportbefestigung eil-zurr® KTM / Patent-Nr.: EP2628635
Bedienungsanleitung eil-zurr® KTM

ACHTUNG:

eil-zurr® KTM ist ausschließlich als Transportbefestigung für KTM Motorräder mit einer offenen Hohlachse geeignet.
eil-zurr® KTM ist nicht für den Verbleib am Motorrad im Fahrbetrieb konzipiert.

Bitte keine Hilfsmittel wie z.B. Zangen oder sonstige Werkzeuge verwenden.

Alle Originalteile des Motorrads, wie Sicherungs-, Fixier- und Abdeckschrauben die vor dem Transport herausgeschraubt werden, müssen nach dem Transport wieder angebracht bzw. Schrauben und Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (siehe Bedienungsanleitung des Herstellers) angezogen werden.

Die Hohlachse am Zweirad vor Montage des eil-zurr® von Verschmutzungen befreien.

Das eil-zurr® besteht aus Hochfestem Aluminium und ist sehr präzise gearbeitet.

Das eil-zurr® bitte stoßsicher aufbewahren.

Die Gewinde der eil-zurr® Steck-Achsen sind mit Kupferpaste vorbehandelt.

Bitte Gewinde regelmäßig reinigen und Kupferpaste dünn auftragen.

1. Montage des eil-zurr® KTM vorne:

Schraube auf der in Fahrtrichtung linken Seite entfernen.

Weibliches Teil auf der in Fahrtrichtung linken Seite bis Anschlag von Hand eindrehen.

Männliches Teil auf der in Fahrtrichtung rechten Seite einschieben und bis Anschlag, im Uhrzeigersinn von Hand eindrehen.

2. Montage des eil-zurr® KTM hinten:

Innenliegende Drahtsicherung in Fahrtrichtung rechts entfernen.

Weibliches Teil auf der rechten Seite einschieben, Männliches Teil auf der linken Seite einschieben und beide Teile im Uhrzeigersinn von Hand zusammendrehen.

3. Entfernen des eil-zurr® KTM vorne:

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

4. Entfernen des eil-zurr® KTM hinten:

Das weibliche und männliche Teil von Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, von Hand zusammendrehen und stoßsicher aufbewahren.

Aufbewahrungstasche als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 900.002

5. Zurrgurte:

Bitte verwenden Sie ausschließlich unserer mitgelieferten Verzurr-Gurte.

Den Gurt durch die vorhandene Schlaufe ziehen, danach die entstehende Öse über den Pilzkopf legen und festziehen.

Das Losende der Gurte muss mindestens zwei vollen Umdrehungen auf der Spule der Ratsche vor dem Festzurren aufweisen.

Wir empfehlen Transportsicherungen bei Transporten regelmäßig zu prüfen.

Ersatzgurte als Zubehör erhältlich, Bestell-Nr.: 800.001

Beispielfilm unter <https://www.youtube.com/watch?v=6dXpz6JRozE>

eil-zurr® ist ein geschütztes Produkt der Firma EiLER

EiLER / eil-zurr®, Daimler Straße 19, 75433 Maulbronn
07043 95880-0, info@eiler.co, www.eiler.co